

## FÖLJANDE BEHÖVS:

- SÅG
- MÅTTBAND/TUMSTOCK
- MÄRKPENNA
- PVC PRIMER
- PVC LIM
- PAPPER/HANDDUK
- (EV.) PVC KOPPLING 50MM



- POOL TIGER SKA INSTALLERAS PÅ RETUR LINJEN. DET MÅSTE VARA DEN SISTA ENHETEN PÅ RETUREN
- OM RETUR LINJENS LÄNGD ÄR FÖR KORT FÖR ATT MONTERA POOL TIGER, ANVÄND BÖJAR, RÖR ELLER SLANG AV PVC FÖR ATT SKAPA PLATS ÅT DEN
- POOL TIGER FUNGERAR I ALLA VINKLAR, HORIZONTELLA, VERTIKALA ELLER DIAGONALA.
- OUTFLOW RIKTNINGEN ÄR MARKERAD PÅ PRODUKTEN



# INSTALLATIONS GUIDE



Inflow



Outflow

### LÄS INNAN INSTALLATION

När du installerar Pool Tiger i ett nytt poolsystem - Ignorera steg 4 -7

1. Ta ut enheten från förpackningen. Kontrollera INFLÖDE och UTFLÖDE förlängningar för att ta bort föremål av förpacknings material dvs. styrofoam, kartong, tejp etc.
2. Mät enhetens fulla längd. Mät den invändiga längden på båda sidor från ändarna till rör-stoppringarna (normalt 50mm på varje sida). Tillsätt de invändiga längderna och subtrahera resultatet från enhetens hela längd. Detta är längden på PVC-röret som ska skäras bort från returlinjen.
3. Dra loss bägge ändarna på Pool Tiger produkten, och ta bort skyddspappret som ligger mellan. Applicera PVC lim mellan delarna och tryck tillbaks dem så mycket det går.
4. Stäng av pumpen. Låt vattnet i returröret rinna av.
5. Markera returlinjen där kapningen skall göras. Skär eller såga PVC-returlinje med såg där markerad. Röret skall kapas vinkel räta mot linjen. Använd en fil för att för att släta ut ev. avskärningar. Ta bort PVC-partiklar och damm från PVC-linjer. Ta bort damm från insidan av Pool Tiger.
6. Applicera PVC primer på rör ändarna och insidan ändarna av pool Tiger. Applicera PVC lim enligt tillverkarens instruktioner till rör ändar och insidan på kopplingarna på ändarna på pool Tiger.
7. Installera pool Tiger genom att placera UTFLÖDE på RETUR linjen närmast poolen och tryck ihop tills röret är ända inne i kopplingen. Sätt in andra sidan av retur linjen i INFLÖDE tills röret är ända inne.
8. Roter Pool Tigern för att säkerställa bästa möjliga fästen av limmet. Vänta tills limmet är torrt och sätt på pumpen igen för att se om det inte finns några läckor.



### TIPS!

- KÖR PUMPEN MED LÄNGRE INTERVALLER ÄN NORMALT OM ALGBILDNINGEN ÖVERSTIGER NORMALVÄRDENA.
- BORSTA POOLVÄGGAR OCH ANDRA POOLYTOR, SAMT TILLBEHÖR FÖR ATT FRIGÖRA ALGER OCH ANNAT SMUTS.
- SE TILL ATT FILTRET ÄR RENT OCH ATT ALLT ÖVERSKOTT AV ALGER HAR TAGITS BORT FRÅN DET.
- OM ALGBILDNINGEN ÄR MER OMFATTANDE ÄN NORMALT, REKOMMENDERAR VI ATT DU CHOCKAR POOLEN MED EN MINIMAL MÄNGD AV FLYTANDE KLOR.
- JU MER PUMPEN GÅR, JU BÄTTRE ARBETAR POOL TIGER. DETTA INNEBÄR ATT TILLSÄTTNING AV KEMIKALIER KAN REDUCERAS MED UPP TILL 75%.

